

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG YALE YDM 4109+

Đổi mật khẩu:

Tháo nắp pin

→ nhấn phím I cài đặt

→ nhập mật mã mới (4-10 kí tự)

→ Nhấn lại nút I

Cài vân tay:

Tháo nắp pin

→ nhấn phím I cài đặt

→ nhấn *

→ Quét vân tay 3 lần

→ * để tiếp tục (hoặc nhấn I để kết thúc)

Xoá vân tay:

Nhập mã hiện tại

→ nhấn phím I cài đặt

→ nhấn 3

→ Nhấn #

→ Nhập lại mã chủ

→ Nhấn #

→ nhấn I để kết thúc